

INDICAÇÕES DAS CORES DE FUNCIONAMENTO DO E-CHARGER TRYDAN

O logótipo V2C na frente do e-Charger acende-se de acordo com o estado de carregamento:



Branco: O veículo não está ligado.



Azul escuro com cintilação: o veículo está a carregar.
A velocidade do piscar está directamente relacionada com a intensidade da carga.



Azul claro: temporizador activado, ou seja, uma carga é programada.



Verde: O carregamento do veículo está completo.
Piscar verde: o carregador é ligado com sucesso à rede WiFi.



Vermelho: Erro 1: Mensagem.
Erro 2: Comunicação.



Amarelo: Piloto de Controlo de Erros (erro de comunicação automóvel).



Rosa: o e-Charger está a ser actualizado.